

GEOSAFARI

EI-5281
Ages 8+ | Grades 3+

Light Adventure Pen



Battery Installation and Information

Before using the Light Pen for the first time, install 2 AG13/LR44 batteries as shown in the diagram. Remove the pen tip by turning it in a counterclockwise direction. Use a screwdriver to remove the screw. Remove the battery cover. Insert 2 AG13/LR44 batteries following the directions in the battery compartment.

- Do not use rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not recharge nonrechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging.
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision.
- Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- To prevent corrosion and possible damage to the product, we recommend removing the batteries from the unit if it will not be used for more than two weeks.

Replace the battery cover. Use a screwdriver to secure it, then replace the pen tip.



WARNING:

CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under three (3) years.

Developed in Southern California by Educational Insights.
© Educational Insights, Gardena, CA (U.S.A.). All rights reserved. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK. Please retain this information. Made in China.
www.educationalinsights.com



Instalación de pilas e información

Antes de utilizar Bolígrafo- explorador linterna por primera vez, instale 2 baterías 2 AG13/LR44 como se muestra en el diagrama. Retire la punta del bolígrafo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Inserte 2 baterías AG13/LR44 siguiendo la dirección indicada en el compartimento de las baterías.

- No use pilas recargables.
- No mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbono zinc) o recargables (níquel - cadmio).
- No recargue pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de realizar la recarga.
- Solamente cargue pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.
- Solamente utilice pilas del mismo tipo o equivalentes, tal como se recomienda.
- Inserte las pilas en la polaridad correcta.
- Retire las pilas usadas de la unidad.
- Evite cortocircuitos en los terminales de energía.
- Para evitar la corrosión y posible daño al producto, se recomienda retirar las pilas de la unidad si no la usará por más de dos semanas.

Reemplace la tapa de la batería. Utilice un destornillador para asegurarla y luego reemplace la punta del bolígrafo.

ATENCIÓN: PELIGRO DE ASFIXIA.

Piezas pequeñas. No se recomienda para menores de 3 años.

ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

Petites pièces. Interdit aux enfants en dessous de 3 ans.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.

Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Installation des piles et informations

Avant d'utiliser Stylo première exploration pour la première fois, installer les 2 batteries AG13/LR44 comme montré sur le schéma. Enlever la pointe du stylo en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utiliser un tournevis pour enlever la vis. Enlever le couvercle de la batterie. Insérer 2 batteries AG13/LR44 en suivant les consignes dans le compartiment de la batterie.

- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas différents types de piles : piles alcaline, standard (charbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Rechargez uniquement des piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Utilisez uniquement des piles du même type ou de type équivalent comme recommandé.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles usagées de l'objet.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Afin d'éviter toute corrosion et tout dommage éventuel du produit, nous vous recommandons de retirer les piles de l'objet si vous ne l'utilisez pas pendant plus de deux semaines.

Replacer le couvercle de la batterie. Utiliser un tournevis pour le fixer, puis replacer la pointe du stylo.

Batterieinstallation und -informationen

Bevor Sie den Abenteuer-Stift mit LED Licht das erste Mal verwenden, legen Sie zwei AG13/LR44 Batterien, wie im Diagramm angezeigt, ein. Entfernen Sie die Kugelschreiberspitze, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Verwenden Sie einen Schraubendreher für das Entfernen der Schraube. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Befolgen Sie die Anleitung und legen Sie zwei AG13/LR44 Batterien in das Batteriefach ein.

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien: Alkali, Standard (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen
- Verwenden Sie, wie empfohlen, nur Batterien derselben oder ähnlicher Art.
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung achten.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Schließen Sie die Netzanschlussklemme nicht kurz.
- Wir empfehlen Ihnen, die Batterien aus dem Gerät zu entfernen, wenn das Gerät länger als zwei Wochen nicht verwendet wird, um Korrosion und Schäden zu verhindern.

Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an. Befestigen Sie sie mit einem Schraubendreher und bringen Sie dann die Kugelschreiberspitze wieder an.