




Bright Eyes Magnifier™

EI-5090



Battery Installation and Information

Use a screwdriver to remove the screw and battery compartment door. Insert 2 AAA batteries following the directions in the battery compartment.

- Do not use rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not recharge nonrechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging.
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision.
- Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not short circuit the supply terminals.
- To prevent corrosion and possible damage to the product, we recommend removing the batteries from the unit if it will not be used for more than two weeks.

Replace the battery compartment door and tighten the screw.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Developed in Southern California by Educational Insights.
© Educational Insights, Gardena, CA (U.S.A.). All rights reserved.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk,
PE30 2JG, UK. Please retain this information. Made in China.

www.educationalinsights.com



Educational
Insights®

Instalación de pilas e información

Para colocar las baterías, primero destornille los tornillos con la ayuda de un destornillador y retire la puerta del compartimento de la batería. Coloque 2 pilas AAA siguiendo las indicaciones en el compartimento de pilas.

- No use pilas recargables.
- No mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalinas, estándar (carbono zinc) o recargables (níquel - cadmio).
- No recargue pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de realizar la recarga.
- Solamente cargue pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.
- Solamente utilice pilas del mismo tipo o equivalentes, tal como se recomienda.
- Inserte las pilas en la polaridad correcta.
- Retire las pilas usadas de la unidad.
- Evite cortocircuitos en los terminales de energía.
- Para evitar la corrosión y posible daño al producto, se recomienda retirar las pilas de la unidad si no la usará por más de dos semanas.

Vuelva a colocar la puerta del compartimento y aseguro con tornillos.

Installation des piles et informations

Pour mettre les piles, enlevez tout d'abord la vis à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle du compartiment des piles. Insérez les 2 piles AAA en suivant les instructions figurant dans le compartiment à piles.

- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas différents types de piles : piles alcaline, standard (charbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Rechargez uniquement des piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Utilisez uniquement des piles du même type ou de type équivalent comme recommandé.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez les piles usagées de l'objet.
- Ne court-circuitiez pas les bornes d'alimentation.
- Afin d'éviter toute corrosion et tout dommage éventuel du produit, nous vous recommandons de retirer les piles de l'objet si vous ne l'utilisez pas pendant plus de deux semaines.

Remplace le couvercle du compartiment et remettez la vis.

Batterieinstallation und -informationen

Lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs, um die Batterien einzulegen. Legen Sie 2 AAA-Batterien anhand der Anleitung im Batteriefach ein.

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien: Alkali, Standard (Zink-Kohle) or wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen
- Verwenden Sie, wie empfohlen, nur Batterien derselben oder ähnlicher Art.
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung achten.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Schließen Sie die Netzanschlussklemme nicht kurz.
- Wir empfehlen Ihnen, die Batterien aus dem Gerät zu entfernen, wenn das Gerät länger als zwei Wochen nicht verwendet wird, um Korrosion und Schäden zu verhindern.

Bringen Sie den Deckel wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.